

# Messwandler / Messumformer für Temperatur, Feuchte, atmosphärischen Druck und CO2 mit 4-20mA Schnittstelle

Alle nachfolgenden Messwandler sind über die 0-10Volt Schnittstelle steuer-und auslesbar.

## Messwandler / Messumformer für Temperatur mit 0-10V Schnittstelle

Messwandler für:

[Temperatur](#)



**Messwandler für Temperatur**

Messwandler P0210 (interner Sensor)

Messwandler P0212D (interner Sensor)

Messwandler P4211 (externer Sensor)

Messwandler T0218 (interner Sensor)

Messwandler T4211 (externer Sensor)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V](#)

Messwandler für:

[Temperatur und Feuchte](#)



**Messwandler für Temperatur und Feuchte**

[Messwandler T0210](#) (interner Sensor)

Messwandler T0211 (externer Sensor)

Messwandler T0211P (externer Sensor)

Messwandler T0213 (interner Sensor)

Messwandler T0213D (interner Sensor)

Messwandler T3218 (interner Sensor)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V](#)

Messwandler für

**Luftdruck**



**Messwandler für Luftdruck**

Messwandler T2214 (interner Sensor)

Messwandler T2218 (interner Sensor)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V](#)

[Wandler](#)

[Wandler](#)

[Wandler](#)

**Messwandler für**

[CO<sub>2</sub> Konzentration](#)



**Messwandler für**

**Temperatur und CO<sub>2</sub>**



**Messwandler für CO<sub>2</sub>**

**Messwandler für Temperatur und CO<sub>2</sub>**

[Messwandler T5240](#) (int. Sens.)

Messwandler T8248 (interner Sensor)

Messwandler T5241 (ext. Sens.)

Messwandler T5245 (int. Sensor)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Wandler](#)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Wandler](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.  
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

---

***Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.***

**Telefon** +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, [wuntronic@wuntronic.de](mailto:wuntronic@wuntronic.de) oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

**WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland**

