

Messwandler / Messumformer für Temperatur, Feuchte, atmosphärischen Druck und CO2 mit 4-20mA Schnittstelle

Alle nachfolgenden Messwandler sind über die 4-20mA Schnittstelle steuer-und auslesbar.

Messwandler / Messumformer für Temperatur mit 4-20mA Schnittstelle

Messwandler für:

[Temperatur](#)



Messwandler für Temperatur

Messwandler P0102 (interner Sensor)

Messwandler P0122 (interner Sensor)

[Messwandler P0132](#) (interner Sensor)

Messwandler P4101 (ext. Pt1000 Sens.)

[Messwandler P4121](#) (ext. Pt1000 Sens.)

Messwandler P4131 (ext. Pt1000 Sens.)

Messwandler für

[Feuchte](#)



Messwandler für Feuchte

[Messwandler T1110](#) (interner Sensor)

Messwandler für:

[Temperatur und Feuchte](#)



Messwandler für Temperatur und

Feuchte

Messwandler P3110E (int. Sens.)

[Messwandler T3110](#) (int. Sens.)

Messwandler T3110Ex (int. Sens.)

[Messwandler T3111](#) (ext. Sens.)

Messwandler T3111Ex (ext. Sens.)

[Messwandler T3111P](#) (ext. Sens.)

[Messwandler T3113](#) (int. Sens.)

Messwandler T3113D (int. Sens.)

Messwandler P4141 (ext. Pt1000 Sens.)

Messwandler P4151(ext. Pt1000 Sens.)

Messwandler P4161 (ext. Pt1000 Sens.)

Messwandler P4171 (ext. Pt1000 Sens.)

Messwandler P4191(ext. Pt1000 Sens.)

[Messwandler P6181](#) (ext. Pt1000 Sens.)

Messwandler P6191 (ext. Pt1000 Sens.)

[Messwandler P0120](#) (int. Sensor)

[Messwandler T0110](#) (int. Sensor)

Messwandler T0118 (int. Sensor)

[Messwandler T4111](#) (int. Sensor)

Messwandler T3113Ex (int. Sens.)

[Messwandler T3117](#) (int. Sens.)

Messwandler T3118 (int. Sens.)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Wandler](#)

Messwandler für

[Luftdruck](#)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Wandler](#)

Messwandler für

[CO2 Konzentration](#)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Wandler](#)

Messwandler für

[Temperatur und CO2](#)





Messwandler für Luftdruck

[Messwandler T2114](#) (int. Sens.)

Messwandler T2118 (int. Sens.)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

Messwandler für CO₂-Konzentration

[Messwandler T5140](#) (externer
Sensor)

Messwandler T5141 (int. Sensor)

Messwandler T5145 (int. Sensor)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)



Messwandler für Temperatur/CO₂

Messwandler T8148 (interne
Sensoren)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland