

# RS485 Messwandler / Messumformer für Temperatur, Feuchte, atmosphärischen Druck und CO2

Alle nachfolgenden Messwandler sind über die RS485 Schnittstelle steuer-und auslesbar.

- Die Messwandler arbeiten über das Modbus RTU oder ein Advantech ADAM kompatibles Protokoll. Das Protokoll ist im Konfigurationsmodus über den PC einstellbar.

## RS485 / Messwandler / Messumformer für Temperatur

RS485 Messwandler für:

[Temperatur](#)



**Messwandler für Temperatur**

Messwandler H0430 (interner Sensor)

Messwandler H0431 (ext. Pt1000 Sens.)

[Messwandler T0410](#) (interner Sensor)

Messwandler T0418 (interner Sensor)

[Messwandler H4411](#) (ext. Pt1000 Sens.)

RS485: Messwandler für

[Temperatur/Feuchte](#)



**Messwandler für Temperatur/Feuchte**

Messwandler H3430 (interne Sensoren)

Messwandler H3431 (externe Sensoren)

[Messwandler T3411](#) (interne Sensoren)

[Messwandler T3413](#) (interne Sensoren)

Messwandler T3413D (int.

RS485 Messwandler für:

[Temperatur/Feuchte/Druck](#)



**Messwandler für Temperatur/Feuchte und atmos. Druck.**

Messwandler H7430 (internere Sensoren)

[Messwandler T7410](#) (internere Sensoren)

[Messwandler T7411](#) (externe Sensoren)

Messwandler T7418 (internere Sensoren)

Sensoren)

[Messwandler T3417](#) (interne Sensoren)

Messwandler T3418 (interne Sensoren)

[Messwandler T3419](#) (ext. Sensoren)

Messwandler T3419P (ext. Sensoren)

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#) [Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#) [Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)

**RS485 Messwandler für**

[Luftdruck](#)



**Messwandler für Luftdruck**

[Messwandler T2414](#) (interner Sensor)

**RS485: Messwandler für**

[CO2 Konzentration](#)



**Messwandler für CO2-Konzentration**

Messwandler H5421 (externer Sensoren)

[Messwandler H5424](#) (interner Sensoren)

[Messwandler T5440](#) (interner Sensor)

Messwandler T5441 (externer Sensoren)

**RS485: Messwandler für**

[Temperatur und CO2](#)



**Messwandler für Temperatur/CO2**

[Messwandler T8448](#) (interne Sensoren)

## **RS485: Messwandler für**

[Temperatur, Feuchte und CO2](#)



**Messwandler für Temperatur,  
Feuchte und CO2 Konzentration**

[Messwandler H6420](#) (interne  
Sensoren)

[Messwandler T6440](#) (interne  
Sensoren)

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.  
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

---

***Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.***

**Telefon** +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, [wuntronic@wuntronic.de](mailto:wuntronic@wuntronic.de) oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

**WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland**