RS485 Messwandler / Messumformer für Temperatur, Feuchte, atmosphärischen Druck und CO2

Alle nachfolgenden Messwandler sind über die RS485 Schnittstelle steuer-und auslesbar.

- Die Messwandler arbeiten über das Modbus RTU oder ein Advantech ADAM kompatibles Protokoll. Das Protokoll ist im Konfigurationsmodus über den PC einstellbar.

RS485 / Messwandler / Messumformer für Temperatur

RS485 Messwandler für:

Temperatur



Messwandler für Temperatur

Messwandler H0430 (interner Sensor)

Messwandler H0431 (ext. Pt1000 Sens.)

Messwandler T0410 (interner Sensor)

Messwandler T0418 (interner Sensor)

Messwandler H4411 (ext. Pt1000 Sens.)

RS485: Messwandler für

Temperatur/Feuchte



Messwandler für Temperatur/Feuchte

Messwandler H3430 (interne Sensoren)

Messwandler H3431 (externe Sensoren)

Messwandler T3411 (interne Sensoren)

Messwandler T3413 (interne Sensoren)

Messwandler T3413D (int.

RS485 Messwandler für:

Temperatur/Feuchte/Druck



Messwandler für Temperatur/

Feuchte und atmos. Druck.

Messwandler H7430 (internere Sensoren)

Messwandler T7410 (internere Sensoren)

Messwandler T7411 (externe Sensoren)

Messwandler T7418 (internere Sensoren)

Sensoren)

Messwandler T3417 (interne Sensoren)

Messwandler T3418 (interne Sensoren)

Messwandler T3419 (ext. Sensoren)

Messwandler T3419P (ext. Sensoren)

Gesamtkatalog RS232/485 Wandler

Gesamtkatalog RS232/485 Wandler

Gesamtkatalog RS232/485 Wandler

RS485 Messwandler für

Luftdruck

RS485: Messwandler für

CO2 Konzentration

RS485: Messwandler für

Temperatur und CO2







Messwandler für Luftdruck

Messwandler T2414 (interner Sensor)

Messwandler für CO2-Konzentration

Messwandler H5421 (externer Sensoren)

Messwandler H5424 (interner Sensoren)

Messwandler T5440 (interner Sensor)

Messwandler T5441 (externer Sensoren)

Messwandler für Temperatur/CO2

Messwandler T8448 (interne Sensoren)

RS485: Messwandler für

Temperatur, Feuchte und CO2



Messwandler für Temperatur,

Feuchte und CO2 Konzentration

Messwandler H6420 (interne Sensoren)

Messwandler T6440 (interne Sensoren)

Gesamtkatalog RS232/485 Wandler

Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
Sie können diesen hier herunterladen.

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine Kontaktanfrage

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland