

Ethernet TCP/IP Messwandler / Messumformer für Temperatur, Feuchte, atmosphärischen Druck und CO2

Alle nachfolgenden Messwandler sind über die Ethernet Schnittstelle steuer-und auslesbar.

- Unter folgendem [Link](#) können Sie unsere LIVE Demo eines Web Sensors betrachten!

Ethernet TCP/IP / Messwandler / Messumformer für Temperatur

Ethernet Messwandler für:

[Temperatur](#)



Messwandler für Temperatur

[Messwandler H0530](#) (int. Sensoren)

[Messwandler H4531](#) (ext. Pt1000 Sens.)

[Messwandler H4531R](#) (ext. Pt1000 Sen.)

[Messwandler P8510](#) (interner Sensor)

Messwandler P8511 (ext. Sensoren)

Messwandler P8541 (ext. Sensoren)

Ethernet Messwandler für

[Temperatur/Feuchte](#)



Messwandler für Temperatur/Feuchte

Messwandler H3530 (interner Sensor)

Messwandler H3531 (ext. Sensoren)

Messwandler H3531P (ext. Sensoren)

Messwandler H3531R (ext. Sensoren)

Messwandler P8511 (ext. Sensor)

Messwandler P8541 (ext. Sensoren)

Ethernet Messwandler für:

[Temperatur/Feuchte/Druck](#)



Messwandler für Temperatur/Feuchte und atmos. Druck.

[Messwandler H7530](#) (int. Sensor)

[Messwandler H7531](#) (ext. Sensor)

[Messwandler T7510](#) (int. Sensor)

[Messwandler T7511](#) (ext. Sensor)

[Messwandler T7610](#) (int. Sensor)

[Messwandler T7611](#) (ext. Sensor)

Messwandler T7613 (ext. Sensoren)

[Messwandler P8610](#) (interner Sensor)

Messwandler P8611 (ext. Sensor)

Messwandler P8641 (ext. Sensor)

[Messwandler T0510](#) (interner Sensor)

[Messwandler T0610](#) (interner Sensor)

[Messwandler T4511](#) (ext. Pt1000 Sen.)

[Messwandler T4611](#) (ext. Pt1000 Sen.)

[Messwandler P8552](#) (ext. Sensoren)

Messwandler P8611 (ext. Sensor)

Messwandler P8641 (ext. Sensoren)

[Messwandler P8652](#) (ext. Sensoren)

Messwandler T3510 (int. Sensor)

Messwandler T3511 (ext. Sensor)

Messwandler T3511P (ext. Sensor)

[Messwandler T3610](#) (int. Sensor)

[Messwandler T3611](#) (ext. Sensor)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

Ethernet Messwandler für

[Luftdruck](#)



Messwandler für atmos. Druck

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

Ethernet Messwandler für

[CO2 Konzentration](#)



Messwandler für CO2 Konzentration

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

Ethernet Messwandler für

[Temperatur, Feuchte und CO2](#)



Messwandler für Temperatur, Feuchte und CO2 Konzentration

[Messwandler T2514](#) (interner Sensor)

Messwandler H5521 (int. Sensor)

[Messwandler H5524](#) (ext. Sensor)

[Messwandler T5540](#) (int. Sensor)

[Messwandler H6520](#) (interne Sensoren)

[Messwandler T6540](#) (int. Sensor)

Messwandler T6541 (ext. Sensoren)

Messwandler T5541 (ext. Sensor)

Messwandler T5545 (int. Sensor)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland